

## **Правила техники безопасности при работе с переносным электроинструментом**

### **Перед началом работы необходимо:**

- Убедиться в исправном состоянии инструмента:
- Сетевой шнур не должен иметь перегибов и повреждений изоляции, аккумулятор должен быть надёжно установлен и зафиксирован.
- Вилка должна соответствовать сетевой розетке, запрещается использовать переходники.
- Защитные кожухи и ограждения, должны находиться в исправном состоянии, и надёжно крепиться на предусмотренных для этого местах, а также иметь достаточный ход для регулировки (при наличии).
- Зажимные и установочные элементы не должны иметь сработанных или повреждённых поверхностей.
- Застегнуть обшлаги рукавов, убрать свободные и свисающие края одежды, длинные волосы убрать под головной убор.
- Принять устойчивое положение.

### **Во время работы необходимо:**

- Использовать средства индивидуальной защиты для соответствующих видов работ:
- Работы с выделением пыли - респиратор.
- Работы с образованием отлетающих частиц - защитные очки или панорамная маска.
- Работы, сопровождающиеся повышенным уровнем шума - шумозащитные наушники или беруши.
- Перед тем, как приступить к работе, опробовать электроинструмент на холостом ходу (без нагрузки).
- Располагать электроинструмент таким образом, чтобы при возможной поломке закреплённого режущего инструмента или насадки, не оказаться на траектории летящих обломков.
- Располагать сетевой шнур на достаточном расстоянии от источников тепла, влаги, масла, движущихся частей и острых краёв.
- Использовать только инструмент и оснастку, рекомендованные производителем данного электроинструмента.
- Отключать электроинструмент от источника питания при перерывах в работе, перед регулировкой, а также перед сменой режущего инструмента и насадок.

Перед пуском электроинструмента, снимать все гаечные, регулировочные и другие ключи после выполнения установок и регулировок.

- В случае падения электроинструмента, внимательно осмотреть его и рабочую насадку и, удалив посторонних из рабочей зоны, опробовать электроинструмент на холостом ходу на максимальной мощности, в течение не менее, чем одной минуты. Стоять при этом нужно в стороне от плоскости возможного разлёта осколков при поломке насадки.

### **Во время работы запрещается:**

- Пользоваться электроинструментом во взрыво- и пожароопасной среде: при наличии газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
- Допускать посторонних лиц к месту производства работ.
- Производить работы в утомлённом состоянии или состоянии какого-либо вида опьянения, а также под воздействием препаратов, притупляющих внимание и быстроту реакции.
- Использовать электроинструмент с неисправным выключателем.
- Использовать инструмент и оснастку, не рекомендованные производителем данного электроинструмента.
- Включать электроинструмент во время переноски (перемещения).
- Использовать сетевой шнур для переноски электроинструмента и извлечения вилки из розетки.
- Оставлять электроинструмент без присмотра.

### **По окончании работы:**

- Отключить электроинструмент от источника питания.
- Очистить его от грязи и пыли.
- Хранить электроинструмент следует в местах и условиях, недоступных для детей и исключающих его использование посторонними лицами.

**Помните! Ваша безопасность - в Ваших руках.**