

Уважаемый пользователь!

Выражаем Вам признательность за выбор и приобретение изделия, отличающегося высокой надежностью и эффективностью в работе. Мы уверены, что наше изделие будет надежно служить Вам в течение многих лет.

Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, также надлежащее техническое обслуживание возможно только после внимательного изучения Вами данной «Инструкции по эксплуатации».

При покупке рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. При этом изображенные, описанные или рекомендованные в данной инструкции принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки.

Проверьте также наличие гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в период гарантийного срока. На талоне должна присутствовать дата продажи, штамп магазина и разборчивая подпись продавца.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные параметры	3
1.1 Технические характеристики	3
1.2 Комплект поставки	3
1.3 Область применения	4
2. Описание условных обозначений	4
3. Устройство и составные части	6
4. Ввод в эксплуатацию	8
4.1. Распаковка	8
4.2. Сборка, смазка и регулировка узлов	8
4.3. Подготовка двигателя к работе	10
4.4. Обкатка двигателя	12
5. Эксплуатация	13
5.1. Запуск и остановка двигателя	13
5.2. Работа с культиватором	14
5.3. Транспортировка культиватора	15
5.4. Дополнительное навесное оборудование	16
6. Периодическое обслуживание	16
7. Поиск и устранение неисправностей	20
8. Гарантийный талон и условия	21

Перед началом работы внимательно прочтите инструкцию по безопасности и эксплуатации!

PRO RAB ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ
PRORAB GT 751

- Помимо прочитанной данную инструкцию и следуйте ее указаниям. Используйте данную инструкцию для ознакомления с бензиновым культиватором (далее в тексте могут быть использованы технические названия – культиватор, машина, изделие, инструмент), его правильным использованием и требованиями безопасности.
- Храните данную инструкцию в надежном месте.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Технические характеристики

Наименование параметра	PRORAB GT 751
Двигатель, тип	Бензиновый, 4-х тактный, OHV, карбюраторный, воздушное охлаждение
Двигатель, модель	SR170F
Мощность, л.с.	7
Рабочий объем, см ³	208
Топливо, тип	Бензин АИ-92
Объем топливного бака, л	3.6
Средний расход топлива, л/Вт*час	5.95
Моторное масло, тип	SAE 15W40
Объем масла в картере, л	0.6
Трансмиссионное масло, тип	SAE 15W40
Объем масла в коробке передач, л	2.2
Ширина обрабатываемой полосы, мм	850
Глубина обработки почвы, см	≥10
Количество фрез	16
Ширина фрезы, мм	45
Толщина фрезы, мм	5
Стартер, тип	Ручной
Количество скоростей	4 вперед / 2 назад
Максимальный рабочий цикл в день, часов	8/300
Размер колеса	4.50-10
Габариты культиватора, мм	1569x800x850
Уровень шума с расстояния 7 метров, дБ	95
Температурный режим эксплуатации, °C	-5 + 40
Вес нетто, кг.	95

Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

1.2. Комплект поставки

1. Культиватор бензиновый в разборе – 1 шт.
2. Руль управления – 1 шт.
3. Колесо пневматическое 4.50-10 – 2 шт
4. Крылья защитные – 2 шт
5. Фрезы – 16 шт.
6. Сошник – 1 шт.
7. Комплект крепежей (винт/ гровер/ шайба/ гайка) – 1 шт.
8. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
9. Инструкция по безопасности – 1 шт.

PRO RAB ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.3. Область применения

- Бензиновый культиватор применяется для обработки и рыхления почвы в садах и на приусадебных участках. Культиватор представляет собой универсальную сельскохозяйственную машину, способную при исполнении дополнительного соответствующего оснащения, выполнять практически любые с/х задачи: рыхлить, боронить, разравнивать и культивировать почву, делать борозды и производить межрядную обработку борозд, окучивать, выкапывать корнеплоды и т.п.
- Место применения - открытые земельные участки: огороды, садовые участки, газоны.
- Режим работы: повторно-кратковременный; эксплуатация под контролем оператора.
- Данный культиватор предназначен для использования только в бытовых целях. Бытовой тип инструмента подразумевает использование его для бытовых нужд не более 20 (двадцати) часов в неделю, при этом рекомендуется каждые 15-20 минут непрерывной работы необходимо совершать перерыв на 3-5 минут для отдыха, очистки и охлаждения инструмента.
- Культиватор соответствует нижеследующим нормам технического контроля, а также нормам безопасности из «Технического Регламента о безопасности машин и оборудования» (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 №753 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 № 205).
- Внимание! В связи с постоянным техническим совершенствованием конструкции изделия, возможны некоторые отличия, между приобретенным Вами изделием и сведениями, приведенными в инструкции, не влияющие на его основные технические параметры и правила эксплуатации.

⚠ Внимание! Культиватор не предназначен для профессионального использования!

2. ОПИСАНИЕ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

	Внимательно прочтите правила безопасности и эксплуатации. Следуйте изложенным в них указаниям. Не соблюдение приведенных ниже правил может привести к серьезным травмам пользователя или поломкам оборудования!
	Внимание! Важная информация! Данное условие обязательно для выполнения!
	При заправке топливного соблюдайте правила пожарной безопасности. Не курите во время заправки, не подносите открытый огонь!
	Топливо легковоспламеняется и пожароопасно! Не храните культиватор с топливом в баке в помещениях с потенциальными источниками тепла.
	Выхлопные газы опасны для здоровья! Не запускайте двигатель в закрытом помещении. Используйте культиватор только на открытых пространствах.
	Не изменяйте конструкцию инструмента! Ремонт изделия производите только в сервисном центре.
	Оберегайте части вашего тела, в первую очередь пальцы, от возможных контактов с движущимися частями инструмента.



Спасибо! Изогнутые руки режущим фрезой. Не прикасайтесь голыми руками к ножевому культиватору!



Сохраните безопасное расстояние от фрез культиватора до ног. Будьте особенно внимательны при движении культиватора обратным ходом!



Обязательно используйте защитную экипировку во время работы! Обязательно используйте средствами защиты лица и органов зрения (защитные очки, маски). Защитными шлемом или каска для головы предохранят голову от травм.



На работах с использованием культиватора, следует носить защитную обувь с высокими голенищами, нескользящей подошвой и прочным носком. Такая обувь защищает от прыжек, и также обеспечивает устойчивое положение работника.



Защитные рукавицы относятся к обязательной оснастке пользователя. Их следует постоянно надевать во время работы.



Будьте аккуратны! Возможен риск сброса посторонних предметов в окружающих людях



Посторонние лица должны находиться на безопасном расстоянии от культиватора.



Не используйте культиватор во время дождя.

3. УСТРОЙСТВО И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ




Рис. 1

- | | |
|---|--|
| 1. Рычаг сцепления | 11. Штырь для навесного оборудования |
| 2. Рычаг разблокировки осей | 12. Рама |
| 3. Трос включения сцепления | 13. Сошник / ограничитель глубины |
| 4. Рукоятка управления дроссельной заслонкой | 14. Сцепная скоба |
| 5. Узел регулирования руля в вертикальной плоскости | 15. Кронштейн сцепки |
| 6. Гайка-фиксатор | 16. Фиксатор положения ограничителя |
| 7. Рулевая колонка | 17. Стойка руля |
| 8. Рукоятка переключения передач | 18. Узел регулирования руля в горизонтальной плоскости |
| 9. Болт фиксации положения поворота руля | 19. Трос управления разобщением осей |
| 10. Ручка стартера двигателя | 20. Редуктор |
| | 21. Топливный бак |
| | 22. Трос газа |

- Внимание! Внешний вид изделия может незначительно отличаться от приведенного на рисунках. Это вызвано дальнейшим техническим усовершенствованием модели. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления пользователя, с целью повышения его потребительских качеств.

Органы управления культиватора

- Органы управления предназначены для изменения режима работы двигателя (числа оборотов), начала поступательного движения культиватора, а также изменения направления движения культиватора.
- Рукоятка на редукторе имеет фиксированные положения для переключения передач и для отключения трансмиссии.
- Рулевым устройством является конструкция штангового типа с узлами регулировки положений в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
- Рычаг на правой половине руля служит для включения привода механизма разблокировки левой полуси редуктора.
- На той же половине руля расположена рукоятка управления положением дроссельной заслонки двигателя и его остановки. Перемещение рукоятки от себя - увеличение оборотов двигателя; на себя - снижение оборотов и остановка двигателя.
- Рычаг на левой половине руля предназначен для выключения / включения сцепления.
- При снятии усилия с рукоятки сцепления происходит автоматическая остановка колес.
- Конструкцией рулевого устройства предусмотрена возможность регулирования положения руля и рукояток с фиксированием их в определенном положении.

Рама

- Представляет собой два стальных алюминиевых уголника. На раме установлены, и закреплены болтами: бензиновый двигатель, редуктор, шкив регулирования руля в горизонтальной плоскости, защитные крылья. В передней и хвостовой частях рамы имеются крепления для установки рекомендованного к применению сменного пахотного и прицепного оборудования.

Двигатели

- Культиватор комплектуется 4 лаковым одноцилиндровым двигателем. На выходной вал отбора мощности двигателя (НОМ) установлен трохручьевой шкив, предназначенный для передачи крутящего момента от двигателя на редуктор и на один активного привода (косилка, снегоуборщик и др.).

Редуктор

- Механический, шестерничатый, маслонаполненный в алюминиевом корпусе. Смазка деталей редуктора обес печивается разбрзгиванием масла. Валы шестерен вращаются в шариковых подшипниках и подшипниках скольжения.
- Редуктор обеспечивает культиватору две передачи вперед и одну назад. При переключении приводного ремня и руля на переднем и заднем шкивах обеспечивается второй диапазон значений скоростей вращения выходных (попутных) редуктора.

Сцепление

- Сцепление культиватора относится к ременному типу. Используется ремень и натяжной ролика (См. Рис. 2).
- Функции сцепления выполняются в подключении и отключении крутящего момента от двигателя к коробке передач.
- На рисунке 2 приведен вид общего устройства сцепления культиватора, при снятой защитном кожухе.




Рис. 2

- При внезапном возникновении перегрузки ременное сцепление будет пробуксовывать, чтобы защитить другие детали и узлы от повреждения.
- Когда рычаг сцепления находится в выключенном (отпущенном) состоянии, трос сцепления ослабляется, что заставляет натяжной ролик опуститься, и соприкоснуться с ремнем. Ремень и малый натяжной ролик опускаются, и передача крутящего момента от двигателя на трансмиссию культиватора прекращается.
- Когда рычаг сцепления находится во включенном (нажатом) состоянии, трос сцепления натягивается, что заставляет натяжной ролик подняться, и плотно прижать нижнюю часть ремня. Затем малый шкив приводит в движение большой шкив, и начинается передача мощности от двигателя.

Сцепная скоба

- Служит для подсоединения сменного прицепного оборудования, не требующего активного привода (тележка, плуг, окучник, картофелокопалка и т.п.)

Ограничитель глубины культивации

- Устанавливается в хвостовой части культиватора, предназначен для ограничения глубины культивации и скорости движения при обработке почвы, фиксируется на различной высоте в зависимости от типа обрабатываемой почвы

4. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

⚠ Внимание! В новом культиваторе не заправлен топливом бак и отсутствует масло в картере двигателя!

4.1. Распаковка

- Откройте коробку. Извлеките все комплектующие детали и узлы.
- Проверьте комплектность и целостность культиватора.
- Освободите узлы и детали культиватора от консервационной смазки.

⚠ Внимание! При распаковывании будьте особенно внимательны, чтобы не повредить трос сцепления и газа, а также провод выключателя зажигания.

⚠ Внимание! Внимательно прочтайте и соблюдайте все действующие правила «Инструкции по безопасности»!

⚠ Внимание! Процесс сборки культиватора является достаточно емким техническим процессом, требует наличия определенных технических знаний и опыта. Если Вы не обладаете таким опытом, рекомендуется обратиться в сервисный центр.

4.2. Сборка, смазка и регулировка узлов

- Процесс сборки культиватора условно можно распределить на несколько основных этапов:

- Установка колес на вал редуктора коробки передач.
Установка руля управления в паз рулевой колонки. Подключение тросов управления.
Установка рукоятки переключения передач на редуктор
Установка шкивов и ремней. Натяжение ремней путем регулировки положения двигателя.
Установка защитных крыльев, окончательная затяжка винтовых соединений и регулировка натяжения тросов управления.
- Для установки колес положите редуктор на ровную поверхность, наденьте на колесную ось (1) редуктора дистанционную втулку регулировки ширины колеи (2). Зафиксируйте ее положение шплинтом и шпилькой (4)(См. Рис.3).
- Установите колесо на ось на необходимую ширину колеи.
Зафиксируйте положение шплинтом и шпилькой (4)(См. Рис.3).
- Установите руль управления на вал рулевой колонки. Зафиксируйте удобный угол наклона руля, затянув рукоятку (14)(См. Рис.1).
- Установите на выходной вал отбора мощности малый приводной шкив (1). Большой шкив (2)(См. Рис.4) устанавливается на коробке передач и крепится к натяжному блоку сцепления. Крепко затяните крепящие шкивы винты.
- Соедините конец троса сцепления с балкой натяжного ролика.
- Наденьте на шкивы два приводных ремня. Отрегулируйте их натяжение путем изменения положения двигателя.
- Ремень отрегулирован правильно, если его можно прогнуть посередине на 15 - 20 мм, и при включении рычага сцепления, ролик плотно натягивает ремни.
- После выполнения данных операций, культиватор практически собран. Остается только установить защитные крылья и кожухи, отрегулировать натяжение тросов управления.
- После сборки и регулировки можно приступать к операциям по подготовке двигателя и редуктора к первому запуску.





Рис. 3

Рис. 4

Установка защитных крыльев и кожуха ремня

- Для защиты оператора культиватора от фрезы, а также вылетающих из под культиватора комков грунта, необходимо установить защитные крылья на раму культиватора.
- Крылья крепятся с помощью винтов и углолового держателя. С одной стороны прикрепите держатель к картеру двигателя (он имеет специальное посадочное отверстие с резьбой), с другой стороны крыло крепится к раме культиватора. Заведите кромку крыла под раму и затяните винты крепления крыла.
- Необходимым условием для безопасной работы, является установка защитного кожуха на приводной шкив ременной передачи.

Регулировка сцепления


- Требования по регулировке сцепления:
 - Когда рычаг сцепления находится во включенном состоянии, он поднимает натяжной ролик, который плотно поджимает нижнюю часть клиновых ремней, приводя культиватор в движение. Оптимальным является параллельное положение клиновых ремней с обеих сторон шкива двигателя.
 - Когда рычаг сцепления ослаблен, натяжной ролик опускается, в результате чего соприкосновение между приводным ремнем и шкивом слабеет - происходит отключение сцепления.

Установка рукоятки переключения передач

- Для установки рукоятки переключения передач необходимо (См. Рис. 5)
 - навинтить гайку на 3-5 оборотов;
 - совместить отверстие на рукоятке переключения передач с болтом,
 - затянуть болт до упора в отверстии на рукоятке переключения передач (при необходимости ослаблять гайку),
 - затянуть гайку до плотного прилегания пружин к рычагу;

**Монтаж системы управления разобщением осей колес**

- Перед началом работы установите трос управления разобщением поплавки колес на культиватор, для чего зацепите пружину троса разобщения за отверстие в рычаге, затем заведите оболочку троса с монтажным упором в кронштейн и зафиксируйте его в отверстии (См. Рис. 6)
- Для проверки работы системы управления разобщением осей колес нажмите рычаг разобщения, при этом при повороте культиватора колесо должно опускаться значительною величиной усилия поворота, а второе колесо не должно вращаться. В противном случае, отрегулируйте систему разобщения колес с помощью регулировочного болта и гайки 1 на рукоятке (при засорении колеса срывающимся происходит позже, а при выворачивании - раньше).

**Регулировка натяжения тросов управления**

- Стальные тросы управления культиватором имеют специальные резьбовые втулки для регулировки их натяжения.
- Натяжение тросов можно отрегулировать как затяжкой гайки непосредственно у рукоятки управления, так и стягиванием регулировочной втулки в средней части троса.
- Натяжение тросов должно быть четким, ход рукоятки управления должен быть без «мертвых зон» и провалов.
- Не верно, если рычаги дают ощущение мягкости.
- Так же избегайте излишнего натяжения тросов, это грозит их обрывом.
- Правильно отрегулированный трос имеет свободный ход рукоятки около 3-5 мм.
- В процессе эксплуатации периодически регулируйте натяжение тросов.
- Для обеспечения более надежной работы тросов управления, рекомендуется через каждые 25 часов работы, (как минимум каждый раз перед началом сезона) производить смазку троса в месте его фиксации в рукоятке и в месте контакта троса с регулировочным болтом со стороны его резьбовой части. В холодное время года моторным маслом, а в теплое время - консистентной смазкой типа Литол-24(См. Рис.7, 8).

**Регулировка угла наклона / высоты руля управления**

- Для изменения высоты руля отпустите гайку фиксации положения руля (6)(См. Рис. 1) и установите руль на нужный уровень высоты. Для фиксации положения – крепко затяните гайку.
- Для изменения угла поворота руля отпустите рычаг фиксации (18)(См. Рис. 1) и установите руль на нужный угол. Для фиксации положения – крепко затяните рычаг.

Снятие и установка фрез

⚠ Внимание! При проведении любых работ с фрезами используйте защитные рукавицы.


- Культиватор имеет съемные фрезы.
- Отключите двигатель, отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания, что бы исключить возможность случайного запуска двигателя.
- Демонтируйте пневматические колеса.
- Для установки фрезы, наденьте фрезу (3)(См. Рис.9) на ведущий вал редуктора культиватора и закрепите ее с помощью стопорного пальца и шплинта (2)(См. Рис.9).
- Для снятия фрезы, снимите шплинт и выньте стопорный палец из фрезы.

**4.3. Подготовка двигателя к работе****Заправка топливного бака бензином**

- Заполнение топливного бака (11)(См. Рис.1) бензином осуществляется перед запуском двигателя.
- Заправку топливного бака проводить только на открытом воздухе.
- Храните бензин в специальных чистых, плотно закрывающихся контейнерах
- Запрещается открывать крышку топливного бака горячего или работающего двигателя.
- Размещение культиватора перед заполнением топливного бака бензином производится на расстоянии от источников открытого огня, тепла и искр.
- Для предотвращения пожара, узлы и детали культиватора, включая поверхность двигателя, глушитель и топливный бак, должны быть очищены от сухой травы.

⚠ Внимание! Бензин и его пары легко воспламеняются и взрывоопасны! Запрещается курить при заправке топливного бака!

- Перед заправкой бензином необходимо остановить двигатель и дождаться его полного охлаждения.
- Будьте аккуратны при заправке, старайтесь не пролить топливо на корпус культиватора. Протрите части культиватора насухо, в случае если на них был пролит бензин при заправке.
- При попадании топлива в глаза или рот, промойте место большим количеством воды и немедленно обратитесь к врачу. При попадании топлива на кожу или одежду, промойте места попадания водой с мылом и смените одежду.
- Запускать двигатель разрешается только в стороне от места, где осуществлялась его заправка, или был пролит на землю бензин.
- Избегайте попадания бензина на поверхность кожи или вдыхания паров бензина.
- При заправке бензином использовать только чистые воронки.
- Закройте топливный кран перед заправкой топлива.
- Заполните топливный бак качественным неэтилированным бензином с октановым числом не ниже 92.
- Заливать бензин следует не выше отметки «Fuel level» на сетчатом фильтре горловины топливного бака 3,2 л.
- При отсутствии сетчатого фильтра запивать бензин следует не выше нижнего края горловины топливного бака.
- Перед каждым запуском двигателя убедитесь, что топливный бак надежно закреплен, отсутствуют протечки топлива из бака / топливопровода, и крышка бака плотно закручена.
- В случае протечки топлива, категорически запрещается пользоваться культиватором! Обратитесь в сервисный центр для устранения неисправностей!



PRO RAB[®] ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

⚠ Внимание! Запрещается применять завязанный бензин или смеси бензина и моторного масла!

Заполнение картера двигателя смазочным маслом

⚠ Внимание! Культиватор поставляется без смазочного масла в двигателе (с консервационным количеством смазки). Перед началом эксплуатации культиватора залейте смазочное масло до максимального рабочего уровня!

- Запрещается заводить и использовать двигатель без / с низким уровнем смазочного масла, а так же с некондиционным, некачественным или отработанным маслом. Это может привести к его поломке, которая не попадает под условия гарантийного обслуживания!


⚠ Внимание! Рекомендованный класс масла: SAE 15W-40.

- Рекомендуется использовать специальное минеральное масло класса SAE 15W-40 для 4-тактных двигателей.
- Состав масла для 4-тактных двигателей обеспечивает защиту против образования отложений на поршне и в картере двигателя, заклинивания двигателя.
- Масло обладает высокой термоокислительной стабильностью.

⚠ Внимание! Изготовитель не несет ответственность за надежность работы инструмента, при использовании других, не рекомендованных классов масел, неверного их применения!

- К безусловным признакам неверного применения масел относятся сильный нагар или разрушение / заклинивание поршневого колпака и/или наличие царапин и потертостей на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение и/или отрывление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца.

⚠ Внимание! Проверку уровня масла в картере двигателя следует осуществлять только при нахождении культиватора в горизонтальном положении. Проверка уровня масла осуществляется на теплом неработающем двигателе.



- Приподняв питоном запуском двигателя, требуется залить в моторное масло картер двигателя до максимального уровня.
- Уровень масла должен доходить верхней метки «Н» на щупе маслоналивной крышки.

Порядок проверки уровня масла:

- Отверните крышку маслоналивной горловины (1)(См. Рис.10) из картера двигателя, достаньте щуп.
- Протрите щуп тканью и вставьте обратно в отверстие не завинчивая. Снова выньте щуп – на нем останется метка уровня масла.
- Если уровень масла меньше нижней линии (L) на щупе, долейте масло до верхней линии (H).
- Вставьте и закрутите на место крышку маслоналивной горловины.

⚠ Внимание! Во время эксплуатации не допускайте падения уровня масла ниже минимальной отметки. Поддерживайте уровень масла у максимальной отметки («Н») на масляном щупе.

- Перед каждым запуском культиватора проверяйте уровень масла в двигателе!
- Регулярный контроль уровня масла – ответственность лица, осуществляющего эксплуатацию культиватора.

Заполнение смазкой коробки передач

⚠ Внимание! Культиватор поставляется с консервационным количеством смазки в коробке передач и редукторе привода фрез. Перед работой культиватора, обязательно залейте трансмиссионное масло в коробку и редуктор до максимального уровня.

⚠ Внимание! Для смазки коробки передач и редуктора используйте масло класса SAE 15W-40.

- Заливное отверстие коробки передач расположено на верхней крышке коробки, под рулевой колонкой, и закрыто крышкой.
- Отключите культиватор, демонтируйте клемму высоковольтного провода со свечи зажигания, во избежание случайного запуска двигателя.
- Откройте заливное отверстие (6)(См. Рис.1), залейте масло SAE 15W-40 в коробку передач. Объем заливаемого масла составляет около 2,2 литра.

PRO RAB[®] ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Для слива отработанного масла, предусмотрен сливной болт на дне редуктора. Открутите его и спейте старое масло, перед заливкой свежего.
- Установите крышку заливного отверстия и/или сливной болт на место.
- Периодически доливайте масло в редуктор.
- Каждый сезон смазку редуктора необходимо заменять.

⚠ Внимание! Наличие смазки в редукторе является обязательным условием для его надежной работы и охлаждения!

- Выход редуктора из строя по причине отсутствия смазки, является нарушением условий эксплуатации.
- Если во время работы культиватора Вы услышите звонкий гул шестерни из редуктора - это сигнал к немедленной смазке редуктора.

Заправка воздушного фильтра маслом

- Для лучшей фильтрации воздуха корпус воздушного фильтра имеет специальную масляную ванну.
- Снимите крышку воздушного фильтра, выньте губчатый фильтрующий элемент.
- Наполните ванну в корпусе фильтра чистым моторным маслом (порядка 60 мл), до максимального уровня (OIL LEVEL).
- При сильном загрязнении периодически заменяйте масло и очищайте фильтрующий элемент.

4.4. Обкатка двигателя

- Чтобы продлить срок службы, перед использованием нового культиватора или культиватора, прошедшего капитальный ремонт, необходимо пройти процесс обкатки.
- Все соединительные узлы, такие как болты, стыкающие основные части, перед обкаткой необходимо крепко и затянуть. Культиватор необходимо заправить топливом, смазочным маслом. Натяжение приводного ремня и давление в шинах должны соответствовать стандартам.
- У нового культиватора период обкатки составляет 20 часов.
- Правильное обращение с культиватором в период обкатки является важным фактором для продления срока службы двигателя.
- Во время обкатки все работающие детали притираются друг к другу и калибруют рабочий зазор.
- В связи с этим первые 20 часов работы выполняйте следующие требования:
 - Не допускайте работы культиватора на максимальных оборотах двигателя.
 - Непрерывный режим работы культиватора в период обкатки – не более 2 часов. На каждый час работы совершайте паузу в 10-15 минут для охлаждения двигателя.
 - Визуально контролируйте состояние узлов и деталей, проверяйте их надежность крепления.
- По окончанию периода обкатки проведите техобслуживание и осмотр культиватора, обязательно полностью замените смазочное масло в двигателе!
- Характеристики обкатки указаны в таблице ниже:

Этап обкатки	Нагрузка	(Время работы на каждой передаче, ч)			Общее количество	Всего
		I	II	Задняя		
1	Холостой ход	0,5	0,5	0,5	1,5	
2	1/3 нагрузки	1	2		3	7,5
3	2/3 нагрузки	1	2		3	

- Под «нагрузкой» подразумевается мощность культиватора при нормально работающих зубчатых колесах механизма переключения передач.
- Первые 20 часов работы культиватора, не нагружайте его на полную производительность.
- После обкатки проведите техобслуживание и осмотр культиватора, замените смазывающее масло в двигателе после первых 20 часов работы.
- Далее смену масла двигателя производить каждые полные 100 часов работы.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1. Запуск и остановка двигателя

⚠ Внимание! Перед запуском культиватора убедитесь в отсутствии посторонних лиц, особенно детей, а также домашних животных на обрабатываемой территории. При запуске двигателя занимите устойчивое положение. Запускайте двигатель только на открытом воздухе.

- Порядок запуска культиватора проверьте надежность крепления его наружных узлов (глушителя, воздушного фильтра и т.п.), т.к. после транспортировки соединения могут ослабнуть. Подтяните ослабшие винты при необходимости.
- Убедитесь в отсутствии протечек топлива и масла.
- Установите рычаг управления воздушной заслонкой карбюратора (2)(См. Рис. 11), в полностью закрытое положение. Это ограничит подачу воздуха, и создаст более бензинообогащенную топливную смесь, что облегчит запуск холодного двигателя.

Порядок запуска двигателя

- Визуально осмотрите культиватор на предмет отсутствия механических и иных повреждений, протечек топлива, смазочного масла и т.п. Неисправный культиватор использоваться не должен! Обратитесь в сервисный центр для устранения неисправностей.
- Промойте пальчики болтами в топливном баке. При необходимости заполните топливным бензином, смажки, нострилизированый бензин.
- Промойте уронные масла и двигатели. При необходимости долейте масло.
- Промойте движение в шинах.
- Промойте затяжку болтов, особенно соединительных болтов шасси, двигателя, коробки передач и подвески колес.
- Переведите рычаг сцепления в положение «выключено».
- Установите рычаг переключения передач (8)(См. Рис. 1) в «нейтральное» положение.
- Установите рычаг управления оборотами двигателя (дроссельной заслонки)(4)(См. Рис. 1) в среднее положение или ближе к отметке «Максимум».
- Откройте топливный кран (2)(См. Рис. 11), переведите рычаг в положение «Открыто» (OPEN).
- При запуске холодного двигателя, установите рычаг привода воздушной заслонки (3)(См. Рис. 11), в положение «ЗАКРЫТО» (CLOSE). Это ограничит доступ воздуха в камеру сгорания, и создаст более бензинообогащенную топливную смесь, что значительно облегчит запуск холодного двигателя.
- Переведите кнопку выключателя зажигания двигателя в положение «ВКП» (ON).
- Возьмите в руки пусковую рукоятку ручного стартера (10)(См. Рис. 1). Крепко удерживая ее в руках, плавно потяните шнур стартера, пока барабан стартера не войдет в зацепление с собачками храпового механизма. Только после этого сделайте плавный резкий, но не длинный рывок. При этом шнур вытягивается примерно на 2/3 своей длины.
- Плавно, не отbrasывая рукоятку, опустить руку, позволив шнуре вновь вернуться в барабан.
- Основной причиной трудностей при первом запуске культиватора является наличие воздуха в топливопроводе. По этой причине первые 3 – 5 рывков прокачивают топливо и устраниют воздушную пробку в топливопроводе.
- Как правило, после этих первых рывков стартера, когда топливо поступит в камеру сгорания, двигатель заведется.
- Повторные операции по запуску двигателя следует производить с интервалом в 30 секунд.

⚠ Внимание! Запрещается тянуть за пусковую рукоятку во время работы двигателя, иначе можно его повредить. Не отпускайте резко рукоятку стартера после завода двигателя, а плавно верните ее в исходное состояние.




Рис. 11

- В случае, если двигатель не заводится, необходимо проверить работоспособность свечи зажигания (зазор на сплошь зажигания должен быть в пределе 0,7 – 0,8 мм), топливного крана на подачу топлива.
- Убедитесь, что в топливопроводе нет воздуха (можно использовать следующий способ: ослабьте соединение между топливопроводом и карбюратором, выпускайте воздух пока не потечет топливо).
- Дайте двигателю поработать на холостых оборотах в течение 1-3 минут, чтобы прогреть его.
- После запуска и прогрева двигателя переведите воздушную заслонку в положение «Открыто» (OPEN).

⚠ Внимание! Не прикладывайте излишней силы к рывку ручным стартером, особенно когда шнур вытянут на всю длину. Существует вероятность механического повреждения стартерной группы, которая не будет рассматриваться как гарантийный случай. Ключевым фактором в ручном запуске является не сила, вытягивающая трос на полную длину, а резкость рывка, которая вытягивает трос, не более чем на 2/3 его длины.

Остановка двигателя

- Установите рычаг переключения скоростей (8)(См. Рис. 1) в «нейтральное» положение.
- Переведите рычаг сцепления (1)(См. Рис. 1) в выключенное положение (отпустите).
- Постепенно сбавляя обороты двигателя рычагом дроссельной заслонки (4)(См. Рис. 1) до холостого хода.
- Переведите кнопку выключателя зажигания двигателя (3)(См. Рис. 10) в положение «ВЫКЛ» (OFF).
- Перекройте топливный кран (2)(См. Рис. 11).

Переключение скоростей

- Для переключения передач движения вперед используйте рычаг (8)(См. Рис. 1).
- Перед переключением передач сначала следует выключить сцепление. Выключать его следует резко и полностью, а включать – плавно и равномерно.

⚠ Внимание! Переключение передач происходит только при выключенном сцеплении!

- Переключение скоростей должно осуществляться ТОЛЬКО после полного рассоединения сцепления.
- Скорость оборотов двигателя регулируется вручную рычагом дросселя (4)(См. Рис. 1), расположенным справа на рулевом управлении. Установив рычаг дросселя вправо, вы увеличиваете обороты, влево – уменьшаете.
- При переключении на более высокую передачу, вначале отключите муфту сцепления, после чего переведите в требуемое положение рычаг переключения скоростей и активируйте необходимую передачу.
- При переходе на высокоскоростную передачу с низкой передачи, вначале операция рекомендуется увеличить обороты двигателя, после чего произвести переключение передачи.
- И, наоборот, при переходе на низкоскоростную передачу, для обеспечения надежного привода и исключения повреждения зубчатой передачи, вначале потребуется сбросить обороты двигателя.

Обратный ход

- Переведите рычаг сцепления (1)(См. Рис. 1) в ВЫКЛЮЧЕННОЕ положение.
- Рычаг переключения передач (8)(См. Рис. 1) в положение «реверс».
- Затем верните рычаг сцепления (1)(См. Рис. 1) во ВКЛЮЧЕННОЕ положение. После этого культиватор будет двигаться обратным ходом. Данную процедуру рекомендуется выполнять на малых оборотах двигателя.

⚠ Внимание! Будьте особенно внимательны при движении культиватора обратным ходом! Сохраняйте безопасное расстояние от фрез культиватора до ног!



5.2. Работа с культиватором

⚠ Внимание! Посторонние лица, особенно дети, а также домашние животные должны располагаться на безопасном расстоянии от работающего культиватора.

- Избегайте открытого огня, источников искр, не курите во время работы с культиватором.
- Проверьте территорию, на которой будет использоваться культиватор, и удалите все посторонние предметы (крупные камни и т.п.), которые могут попасть под фрезы и быть отброшены от культиватора.
- Применяйте культиватор только в светлое время суток или при хорошем искусственном освещении.
- Не используйте культиватор для обработки почвы около канав и насыпей. Существует риск опрокидывания культиватора.
- Периодически очищайте двигатель и глушитель от остатков травы и масла.
- Запрещается работать с культиватором, при не полностью выжатом рычаге сцепления, т.к. это приведет к пробуксовыванию фрикционных накладок и преждевременному их износу.
- Не допускайте блокировки фрез при запущенном двигателе и выжатом сцеплении, т.к. это приведет к преждевременному износу фрикционных накладок сцепления.

⚠ Внимание! В случае блокировки фрез посторонними предметами (камнями и т.д.), немедленно остановите двигатель, убедитесь в отсутствии повреждений культиватора, удалите препятствие.

Установка глубины обработки

- Глубина обработки почвы задается ограничителем глубины обработки (сошником), расположенным в нижней части культиватора под рукояткой управления. Для обработки почвы сошник должен быть установлен на необходимую глубину. Чем глубже сошник врезается в землю, тем больше будет глубина культивации, и наоборот.
- Отсоедините шплинт, выньте стопорный палец, а затем выньте сошник из сцепки (держателя).
- Совместите отверстие в сцепке одним из отверстий сошника, зафиксируйте его стопорным пальцем и шплинтом.
- Для увеличения глубины обработки увеличьте длину нижней части сошника.

Вспашка

- Запустите двигатель (см. раздел "Запуск / остановка двигателя").
- Запрещается использовать культиватор на участках, где проложены газопроводы, силовые электрические кабели или различные подземные коммуникации, и существуют большая вероятность столкновения с ними.
- Запрещается использовать культиватор около стволов деревьев из-за возможности повреждения их корневой системы.
- Большие и твердые куски почвы могут стать причиной повреждения фрез.
- Многократная вспашка с увеличивающейся глубиной обработки дает лучшие результаты. Это так же позволяет равномерно распределить предварительно внесенный компост.
- Проходы по обрабатываемой территории осуществляйте под прямым углом.
- Установите глубину обработки в соответствии с состоянием почвы. Тяжелые почвы обрабатывайте в несколько заходов.

Культивация

- При культивации, установите небольшую глубину обработки, что обеспечит необходимую защиту корневой системы деревьев от повреждений.
- Обычно для роторного культивирования используется I скорость. II скорость может использоваться в ходе прополки междурядий, и для повторного культивирования мокрого поля, для повышения производительности.
- Сорники, нимотающиеся на фрезы культиватора в ходе культивации, приводят к повышенному потреблению мощности, и могут дать отказ, снижению производительности.
- Периодически очищайте фрезы во время работы. Очистку фрез производить ТОЛЬКО при выключенном двигателе и рассоединенном сцеплении!

Работа на склонах

⚠ Внимание! Работа на склонах требует особой осторожности, велика опасность травм в результате опрокидывания культиватора.

- Будьте особенно внимательны при смене направления движения.
- Направляйте культиватор только по диагонали к поверхности склона. Запрещается перемещать культиватор вверх или вниз по склону.
- Категорически запрещается использовать культиватор на местности с уклоном более 20°.

5.3. Транспортировка культиватора

- Транспортирование на короткие дистанции:
 - Для перемещения культиватора с одного обрабатываемого участка на другой используйте пневматические колеса.
 - Установите сошник в сцепку таким образом, чтобы он не касался грунта.
 - Аккуратно переместите культиватор.

⚠ Внимание! Запрещается транспортировать культиватор на боку или в перевернутом положении!

- Транспортирование на длинные дистанции:
 - Перед транспортировкой выключите двигатель. Дождитесь полного остывания двигателя.
 - Снимите высоковольтный провод со свечей зажигания.
 - Опустите топливный бак. При транспортировке культиватора с полным топливным баком существует риск его протечки из-за случайного наклона или опрокидывания.
 - При транспортировке культиватора в кузове автомобиля или прицепе, надежно зафиксируйте культиватор стропами, чтобы исключить его самопроизвольное перемещение.

5.4. Дополнительное навесное оборудование

- Для увеличения области применения и возможностей бензинового культиватора рекомендуется использовать дополнительное навесное оборудование марки «Прораб».
- Использование дополнительного оснастки позволит выполнять различные сельскохозяйственные задачи с большим удобством и производительностью.
- Более подробную информацию Вы можете получить в специализированном магазине инструментов или на информационном сайте компании.

Модель / артикул	Наименование	Назначение
6001020	Картофелекопалка	Предназначена для сбора урожая картофеля (выкапывания клубней)
6001027 / 6001028	Роторная косилка	Предназначена для скоса стеблей различных растений, сорняков и т.п.
6001015	Окучник	Предназначен для окучивания посаженного картофеля и межрядной обработке борозд.
6001016	Плуг	Предназначен для вспашки земельных участков
6001004	Грунтозацепы	Предназначены для увеличения сцепления культиватора с грунтом. Размер 340x180 мм (2 штуки в комплекте)
6001005	Грунтозацепы	Предназначены для увеличения сцепления культиватора с грунтом. Размер 400x185 мм (2 штуки в комплекте)
6001029	Снегоуборочник	Предназначен для уборки снега с дорожек и тротуаров

6. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Внимательное отношение к профилактическому обслуживанию, регулярные проверки, осмотр и уход продлевают срок службы, и повышают эффективность работы культиватора.
- Руководствуйтесь следующим графиком технического обслуживания. Не забывайте учитывать, что при определенных тяжелых условиях работы очистка, регулировка и замена деталей должны осуществляться чаще, чем указано в таблице.
- Для надежной работы культиватора рекомендуется периодически (каждые полгода) обращаться в сервисный центр для профилактического осмотра инструмента, проверки его работоспособности, чистки и смазки редуктора, контроля состояния остальных узлов двигателя, проверки состояния резиновых уплотнителей и т.д.
- Техническое обслуживание включает в себя профилактический осмотр культиватора. Первичальный осмотр культиватора в обязательном порядке производится через 1-1,5 часа его работы.
- Последующие же осмотры производить через каждые 20 часов наработки, но не реже одного раза в месяц.

⚠ Внимание! Перед проведением любых технических работ по обслуживанию культиватора: отключите двигатель, дождитесь его полного остывания, снимите высоковольтный провод со свечи зажигания.

Перед каждым использованием:

- Протрите поверхность культиватора; проверьте, нет ли утечки масла, воды или топлива.
- Проверьте надежность затяжки резьбовых соединений, особенно болтов шасси, несущей рамы и коробки переключения передач, и фиксирующих болтов ведущего колеса.
- Проверьте уровень масла в двигателе, добавьте при необходимости.
- Проверьте натяжение приводного ремня и давление в шинах, отрегулируйте и подкачайте при необходимости.
- Прислушайтесь к шуму двигателя, коробки переключения передач, вращения фрез, цвету выхлопа из трубы.
- Если шум необычный, обратитесь в сервисный центр для своевременного ремонта.
- Проводите смазочные работы проводите согласно таблице смазки.
- Помните, что при интенсивной эксплуатации техническое обслуживание стоит проводить чаще!

После первых 20 часов эксплуатации:

- Замените масло в двигателе.
- Проверьте надежность крепления узлов и деталей. Очистите воздушный фильтр.

После каждого 5 часов эксплуатации:

- Проверяйте уровень масла в двигателе.
- Производите очистку культиватора и наружный осмотр надежности крепления узлов.
- Проверяйте натяжение тросов.

Один раз в сезон:

- Рекомендуется проводить обслуживание культиватора в уполномоченном сервисном центре.
- Замените моторное масло в двигателе.
- Проверьте зазор между разжимающей скобой и выжимным подшипником сцепления.
- Проверьте, затянуты ли гайки крышки цилиндра двигателя, затяните их при необходимости.
- Замените масло в коробке переключения передач.
- Проверьте состояние подшипника, сальников и легко изнашиваемых частей, замените их при необходимости.
- Осмотрите все приводы, оси, вилки и т.д., замените их при необходимости.
- Проведите смазочные работы согласно таблице смазки.

Объект смазки	Тип смазки	Способ смазки	Периодичность
Шарнирные соединения	Моторное масло	Несколько капель из ручной масленки	Каждые 10 часов
Двигатель	Моторное масло	Залейте до максимального уровня	Проверять перед каждым запуском. Первая смена после 20 часов работы; Последующие смены - каждые полные 100 часов работы
Коробка передач	Трансмиссионное масло	Затяните до максимального уровня	Каждые 500 часов работы, или раз в сезон
Разжимающая скоба муфты сцепления	Моторное масло	Погрузите рычаг сцепления, смажьте поверхность разжимающей скобы	Перед каждым использованием
Выжимной подшипник муфты сцепления	Солидол, Циатим-203 (или аналог)	Снимите крышку подшипника и добавьте внутрь	Каждые 200 часов работы.
Выжимной подшипник муфты сцепления	Солидол, Циатим-203 (или аналог)	Разберите выжимной подшипник, прочистите его, смажьте солидолом.	Каждые 200 часов работы.

Замена масла в двигателе

- Замену масла необходимо производить полностью, не доливая и не смешивая новое и старое масло.
- Обращаем Ваше внимание на то, что срок между заменами масла варьируется в зависимости от загруженности культиватора. Стандартно, масло необходимо менять каждые 100 полных часов работы.
- Необходимо постоянно контролировать состояние масла.
- Немедленно замените масло в следующих случаях:
 - Побеление или помутнение масла - признак присутствия в масле воды.
 - Потемнение масла - признак сильного перегрева масла.
 - Присутствие в масле посторонних примесей.

Для замены масла:

- Установите культиватор на ровной горизонтальной поверхности.
- Очистите поверхность около сливной пробки.
- Установите под двигателем емкость для сбора отработанного масла.
- Вкрутите сливную пробку внизу картера двигателя.
- Слейте отработанное масло через сливное отверстие в подходящую емкость, для чего можно наклонить двигатель слегка вперед.

- Крепко закрутите сливную пробку на место.
- Открутите маслонапливную крышку-щуп, и через воронку залейте масло.
- Залейте в двигатель требуемое количество моторного масла (класс SAE 10W30) и проверьте уровень масла.
- Установите на место крышку масляного щупа.

⚠ Внимание! Не выливайте отработанное масло в канализацию или на землю. Отработанное масло должно сливаться в специальные емкости и отправляться в пункты сбора и переработки отработанных масел. Берегите окружающую нас природу

⚠ Внимание! Рекомендованный класс масла: SAE 10W-30.

⚠ Внимание! Следите за тем, чтобы посторонние предметы не попали в картер.

⚠ Внимание! Регулярный контроль уровня масла – ответственность лица, осуществляющего эксплуатацию культиватора.

- В случае выхода культиватора из строя по причине отсутствия смазочного масла или попыток запуска двигателя без / с низким уровнем масла, покупателю может быть отказано в гарантийном обслуживании.

Очистка и обслуживание воздушного фильтра

- Поддержание воздушного фильтра в надлежащем состоянии очень важно. Грязь, попадающая в двигатель через неправильно установленный, неправильно обслуживаемый и нестандартный фильтр сильно изнашивает и выводит его из строя. Следите за чистотой фильтрующего элемента, не забывайте его чистить.
- Открутите винт-фиксатор крышки воздушного фильтра (1) (См. Рис 12).
- Снимите воздушный фильтр (2)(См. Рис 12).
- Выньте фильтрующий элемент, промойте его в мыльной воде, хорошо высушите.
- Затем смажьте фильтрующий элемент машинным маслом и отожмите.
- Для лучшей фильтрации воздуха корпус воздушного фильтра имеет специальную масляную ванну.
- Наполните ванну в корпусе фильтра чистым моторным маслом (порядка 60 мл), до максимального уровня (OIL LEVEL).
- При сильном загрязнении периодически заменяйте масло.
- Установите фильтрующий элемент и крышку фильтра на место.
- Бумажный фильтрующий элемент продуйте сжатым воздухом или замените новым.
- Соберите и установите фильтр на место.



Рис. 12

⚠ Внимание! Не заводите двигатель без воздушного фильтра. Это может привести к его поломке!

Обслуживание свечи зажигания

- Каждые 100 часов работы двигателя, но не реже одного раза в год, проводите проверку состояния свечи зажигания в следующем порядке:
 - Очистите поверхность около свечи зажигания (3)(См. Рис. 12)
 - Отсоедините высоковольтный провод.
 - Выверните свечу свечным шестигранным свечным ключом
 - Осмотрите свечу Юбки свечи (между керамической частью и металлической частью) должна иметь желтовато-коричневый цвет
 - Замените свечу, если имеются сколы керамического изолятора или электроды имеют неровности, прогорели или имеют сильный нагар
 - Очистите электроды мелкой нацдачной бумагой до металла, проверьте и отрегулируйте зазор.
 - Проверьте величину зазора между заземляющим и центральным электродами, используя специальный свечной щуп. При необходимости установите зазор около 0,7 мм.
- Установите свечу зажигания в двигатель и надежно затяните. Недостаточная затяжка свечи зажигания может привести к ее перегреву и повреждению двигателя.
- Присоедините высоковольтный провод.

Смазка зеркала цилиндра

Внимание! Как перед, так и после продолжительного хранения культиватора рекомендуется производить смазку зеркала цилиндра.

- Так как при длительном хранении культиватора, масло из цилиндра стекает в картер двигателя. В результате этого, первые минуты двигатели работают практически без смазки.
- Это может привести к критическому износу двигателя. Во избежание этого, необходимо выполнить следующие действия:
 - Отсоедините высоковольтный провод свечи зажигания.
 - Выверните спичку зажигания. Аккуратно залейте 30 мл чистого масла в отверстие свечи зажигания.
 - Прикрепите чистой петелькой отверстие свечи зажигания для предотвращения его разбрызгивания из свечного отверстия.
 - Возьмитесь за ручку стартера и плавно потяните ее вверх два раза. Это обеспечит равномерное распределение масла по зеркалу цилиндра двигателя.
 - Установите свечу зажигания на место.
 - Данная операция защитит цилиндр от коррозии во время хранения, и обеспечит плавкий запуск двигателя после перерыва в эксплуатации.

Правила очистки, транспортировки, хранения и утилизации

- При очистке и обслуживании культиватора и фрез используйте защитные перчатки.
- Надежно установите культиватор в горизонтальном положении на твердой, ровной поверхности.
- После каждого использования очистите фрезы щеткой, промойте водой и протрите ветошью.
- При очистке инструмента запрещается использование абразивных чистящих средств, а также средств, содержащих спирт и растворители, которые могут вступить в реакцию и повредить части корпуса.
- Очистите двигатель, используя щетку и/или специальные очищающие составы для двигателей внутреннего сгорания.
- Смойте места сколов краски на металлических частях корпуса машинным маслом или специальными составами для защиты от коррозии.
- Перед подготовкой культиватора к хранению снимите топливо из топливного бака.
- Если культиватор не планируется использовать более одного месяца или после окончания сезона:
 - Очистите культиватор
 - Отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания
 - Смажьте зеркало цилиндра
 - Нанесите на все металлические части тонкий слой машинного масла или средства для защиты от коррозии.
- Изделие в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 10 до + 40°C и относительной влажности до 80% (при температуре +25°C).
- При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с культиватором внутри транспортного средства.
- Культиватор должен храниться в отапливаемом, вентилируемом помещении, в недоступном для детей месте, исключая попадание прямых солнечных лучей, при температуре от 0 до + 40°C, и относительной влажности не более 80% (при температуре +25°C).
- Данный культиватор и комплектующие узлы изготовлены из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ.
- Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, по окончанию использования инструмента (исчерпанию срока службы) или его непригодности к дальнейшей эксплуатации, инструмент подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металлолома и пластмасс.
- Утилизация инструмента и комплектующих узлов заключается в его полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования при вторичной переработке.
- По истечению срока службы, инструмент должен быть утилизирован в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации бытовых приборов.
- Утилизация инструмента должна быть произведена без нанесения экологического ущерба окружающей среде, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.
- Технические жидкости (топливо, масло) утилизировать отдельно, в соответствии с нормами утилизации отработанных нефтепродуктов, действующими в месте утилизации.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Способы устранения
Двигатель не запускается	В топливном баке нет бензина.	Заполните топливный бак чистым, свежим, неэтилированным бензином.
	Старый бензин	Слейте старый бензин из топливного бака и заполните его чистым, свежим, неэтилированным бензином АИ-92.
	Неправильно установлен рычаг управления дроссельной заслонкой.	Установите рычаг управления дроссельной заслонкой в положение "Заяц" (крайнее положение к оператору).
	Высоковольтный провод не подсоединен к свече зажигания.	Подсоедините высоковольтный провод к свече зажигания.
	Грязная или неисправная свеча зажигания, неправильно установлен зазор между электродами.	Осмотрите, очистите и, при необходимости, замените свечу зажигания. Проверьте зазор между электродами.
	Карбюратор "переливает" топливо	Установите рукоятку управления воздушной заслонкой (если имеется) в положение "Черепаха" и запустите двигатель.
Двигатель работает неравномерно	Рукоятка управления воздушной заслонкой установлена в положение "Черепаха".	Установите рукоятку управления воздушной заслонкой (если имеется) в положение "Заяц".
	Плохой контакт на свече зажигания.	Надежно закрепите высоковольтный провод.
	Старый бензин. Влага или грязь в топливной системе.	Слейте старый бензин из топливного бака и заполните его чистым, свежим, неэтилированным бензином.
	Грязный воздушный фильтр.	Очистите или замените воздушный фильтр.
Повышенная вибрация	Засорен карбюратор.	Прочистите топливные каналы и отрегулируйте карбюратор в сервисном центре.
	Ослабление креплений фрез или их повреждение.	Немедленно остановите двигатель и снимите высоковольтный провод со свечи зажигания. Замените неисправные детали.
Буксование клинового ремня	Ослабление болтов или винтов крепления.	Немедленно остановите двигатель и снимите высоковольтный провод со свечи зажигания. Затяните винты или замените болты.
	Масляная грязь на ремне или шкиве	Удалите грязь.
	Ремень слишком слабо натянут	Отрегулируйте натяжение ремня.
Шум из коробки передач	Ремень сильно изношен	Замените ремень.
	Подшипник износился	Замените подшипник.
	Недостаток или плохое качество масла	Добавьте или замените масло.
Передача переключается с трудом или не включается	Зубья шестерни сломаны	Замените шестерню.
	Зубья сцепились краями	Обратитесь в сервис-центр.
	Согнут рычаг переключения передач	Отрегулируйте рычаг. Обратитесь в сервис-центр.
Передача внезапно отключается	Ослаблена направляющая пружина	Обратитесь в сервис-центр. Замените пружину.
	Застягн стальной направляющий шарик	Обратитесь в сервис-центр. Удалите жалюзиющую стружку и грязь.
	Шестерня или хомут сильно износились	Обратитесь в сервис-центр. Замените шестерню или хомут.
Коробка передач слишком горячая	Поврежден подшипник	Обратитесь в сервис-центр. Замените подшипник.
	Неправильно установлены подшипники, шестерня или сальник	Обратитесь в сервис-центр. Соберите подшипник заново.
	Неподходящая марка смазочного масла	Замените смазочное масло.
Культиватор заваливается на одну сторону при движении по ровной поверхности	Несбалансированное давление в шинах	Сбалансируйте давление в шинах.
	Несбалансированный износ шин	Если неполадка несерьезна, сбалансируйте давление в шинах. Замените шину, если износ очень сильный.

PRO RAB[®] ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- При возникновении возможных неисправностей руководствуйтесь рекомендациями, приведенными в таблице
- Ремонт культиватора следует выполнять и квалифицированном авторизованном сервисном центре.
- Во всех случаях нарушения нормальной работы инструмента, например: падение оборотов двигателя из-за изменения шума, появление постороннего запаха, дыма, вибрации, стука - прекратите работу и обратитесь в сервисный центр
- Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, без предварительного уведомления, с целью улучшения его потребительских качеств.
- Некоторые мероприятия по техническому обслуживанию машин и оборудования, проведение регламентных работ, регулировок и настроек, указанных в инструкции по эксплуатации, а также диагностика, могут не относиться к гарантийным обязательствам, и как следствие подлежат оплате согласно действующим расценкам сервисного центра.

7. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ

Основные сведения об изделии:

Модель _____ Серийный номер _____



Представитель продавца
(подпись и фамилия)

Дата продажи « ____ » 201 ____ г.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, идущими при продаже Прорабтоолс. Полностью укомплектовано и исправно, имеет подтверждения инженерный вид

(подпись и фамилия покупателя)

Обязательно для заполнения при продаже изделия!

Уважаемый покупатель!

- Поздравляем Вас с покупкой нашего изделия, и выражаем признательность за Ваш выбор.
- Надежная работа данного изделия в течение всего срока эксплуатации - предмет особой заботы наших сервисных центров. В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации изделия рекомендуем Вам обращаться только в сервисные центры, адреса и телефоны которых Вы сможете найти в Гарантийном талоне, узнати в магазине или на информационном сайте нашей Компании: <http://www.prorabtools.ru/services>
- При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии. Инструкции по эксплуатации и заполненный Гарантийный талон на русском языке. При отсутствии у Вас правильно заполненного Гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия.
- Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации.
- Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение данного изделия.
- Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее Законодательство и, в частности, Закон "О защите прав потребителей".
- Гарантийные обязательства изготовителя действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей, при использовании изделия исключительно для личных, семейных и домашних нужд. Гарантийные обязательства изготовителя не распространяются на случаи использования изделия в целях осуществления предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением изделия в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.

PRO RAB[®] ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев, и исчисляется со дня продажи через розничную торговую сеть. В случае устранения недостатков изделия, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого оно не использовалось.
- Срок службы изделия – 5 лет.
- Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами.
- Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате:
 - Несоблюдения полипропиленом предписаний инструкции по эксплуатации изделия.
 - Механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием.
 - Использования изделия в профессиональных целях и объемах.
 - Применения изделия не по назначению.
 - Стихийного бедствия.
 - Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды.
 - Использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.
 - Проникновения внутрь изделия посторонних предметов, насекомых, материалов или веществ.
 - На инструмент, подвергавшийся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченного сервисного центра.
 - На принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как: резиновые приводные ремни; резиновые уплотнители, сальники и втулки; топливные и воздушные фильтры; угольные щетки, и т. п.
 - На неисправности, возникшие в результате перегрузки, повлекшей выход из строя двигателя, выключателей, автоматических блоков и контролльных плат или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры.
 - Перегрева изделия или несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшего выход из строя поршневой группы, к безусловным признакам которого относятся разрушение/заклинивание поршневого кольца и/или наличие царапин и потертостей на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение и/или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца.
 - Ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины, засорение системы охлаждения отходами, забивание внутренних и внешних полостей пылью и грязью).
 - Несоблюдения правил и периодичности выполнения работ по смазке подвижных узлов и деталей (редуктор, шестерни и т.п.), применение неправильных типов смазочных материалов. К безусловным признакам которого относятся: появление цветов побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов.
 - На расходные и быстроизнашивающиеся части (ведущая звездочка, резиновые амортизаторы, и уплотнители, шестерня привода масляного насоса, храповое колесо и трос стартера, детали стартерной группы, фильтры, лента гормоза, пружина сцепления), а также сменные приспособления.
 - Механические повреждения стартерной группы (поломки храпового колеса, крышки стартера и т.п.), вызванные неверным запуском, ударными нагрузками
- Во всех случаях нарушения нормальной работы инструмента, например: падение оборотов двигателя, изменения шума, появление постороннего запаха, дыма, вибрации, стука - прекратите работу и обратитесь в сервисный центр.
- Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, без предварительного уведомления, с целью улучшения его потребительских качеств.
- Некоторые мероприятия по техническому обслуживанию машин и оборудования, проведение регламентных работ, регулировок и настроек, указанных в инструкции по эксплуатации, а также диагностика, могут не относиться к гарантийным обязательствам, и как следствие подлежат оплате согласно действующим расценкам сервисного центра.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или ее хранения. Гарантийный ремонт инструмента производится изготовителем по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения инструмента после его продажи.